DATSUN MANUEL DE REPARATION

NISSAN

SERIE DES MODELES 910







DATSUN

Série des Modèles 910

AVANT-PROPOS

Ce manuel de réparation a été conçu en premier lieu afin d'aider le personnel d'entretien à assurer un service efficace pour les modèles de la série 910 qui sont équipés d'un moteur Z20E.

Ce manuel reprend les méthodes d'entretien, de réglage, de dépose et de repose, de démontage et de remontage, ainsi que le dépistage des pannes.

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont basées sur les derniers renseignements disponibles au moment de la publication. Si la voiture concernée ne répond pas aux caractéristiques indiquées dans ce manuel, consulter votre concessionnaire NISSAN/DATSUN.

Nous nous réservons tous droits d'effectuer des changements dans les caractéristiques et les méthodes, à tout moment et sans préavis.

NISSAN MOTOR CO., LTD.

© 1982 NISSAN MOTOR CQ., LTD.
Imprimé au Japon
Tous droits de reproduction, en tout ou partie,
réservés, sauf autorisation écrite préalable de
Nissan Motor Co., Ltd., Tokio, Japon.

TABLE DE REFERENCE RAPIDE

ELEMENTS DU MOTEUR

EM.

CIRCUIT DE CARBURATION

- EF

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

--- EI



COMMENT UTILISER CE MANUEL

- ► Ce manuel de réparation a été conçu pour servir de guide tout au long des travaux d'entretien et de réparation des modèles équipés d'un moteur Z20E.
- ► Ce manuel comprend les procédés d'entretien spécifiques aux modèles équipés d'un moteur Z20E. Les méthodes de travail, qui sont identiques à celles des modèles équipés d'un moteur L16S, L18S, L18T et LD20, ne sont pas indiquées dans ce manuel. Veuillez faire usage du présent manuel de concert avec les Manuels de Réparation DATSUN SERIE DES MODELES 910_{N° de Publication SM0F-0910G0) et MODELE LD20 & LD28 MOTEUR DIESEL (N° de Publication SM1F/LD28G0).

AVANT-PROPT

Ce exprusel de réparation a été corçu on promier lieu afre d'aider le personnel d'actra tion à assurer un service efficace pour les modéles de la série 810 qui sont équipés

Co-manuel regrend les méthodes d'entretien,

de réglage, de dépose et de repose, de dé-



NOTE IMPORTANTE DE SECURITE

Il est essentiel pour la sécurité du phécanicien comme pour le fonctionnement efficace de la voiture que l'entretien soit effectué de façon adéquate.

Les méthodes d'entretien décrites dans ce manuel sont expliquées d'une manière telle que l'entretien puisse être effectué en toute securité et avec la précision nécessaire.

L'outillage spécial a été conçu pour assurer en entretien adéquat et sans danger. Ne pas publier de l'utiliser.

L'entretien varie selon les méthodes utilisées, les capacités du mécanicien, l'outillage et les pièces disponibles. Dès lors, si l'on utilise des méthodes, des outils ou des pièces qui ne sont pas spécifiquement recommandés par NISSAN, il faut d'abord s'assurer que ni la sécurité des personnes, ni la sécurité de la voiture ne soient mises en danger par la méthode choisie.


NISSAN MOTOR CO., LTD.

The second of th

ELEMENTS DU MOTEUR


EM

SECTION E 1



EM-1


CULASSE ET SOUPAPE



CULASSE DEPOSE DE LA CULASSE

Lorsqu'on dépose la culasse alors que le moteur est monté sur le véhicule, suivre les instructions ci-dessous:

- a. Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston N° 1 soit au P,M,H., dans sa course de compression.
- b. Pour faciliter le remontage, inscrire une marque de repère sur la chaîne de distribution et le pignon denté d'arbre à cames, avant de les déposer.
- c. Supporter la chaîne de distribution en insérant l'outil spécial entre les chaînes.



SERRAGE DE LA CULASSE

ATTENTION:


- Ne pas faire tourner séparément le vilebrequin et l'arbre à cames, car les soupapes heurteront les têtes de piston.
- Toujours utiliser un joint de culasse neuf.
- c. Le serrage final doit être effectué après la pose de la chaîne et du couvercle avant.

Les boulons doivent toujours être serrés ou desserrés en deux ou trois étapes.

T: Boulon de culasse:


/ 1er serrage (provisoire) 20 N·m (2 kg-m) 2ème serrage 69 à 78 N·m (7,0 à 8,0 kg-m)

Resserrer les boulons de culasse après que le moteur ait chauffé.



VOILE DE LA CULASSE

Voile de surface: Limite 0,1 mm



Si la limite est dépassée, réctifier la surface de culasse.

Limite de rectification:

La limite de rectification de la culasse est déterminée par la rectification du bloc-cylindre du moteur.

La profondeur de rectification de la culasse est représentée par "A" La profondeur de la rectification du bloc-cylindre est représentée par "B"

Limite:

A + B = 0.2 mm

GUIDES DE SOUPAPE JEU DE GUIDE DE SOUPAPE


Jeu entre queue de soupape et guide:

Limite 0,1 mm
Déplacement à l'extrémite de la queue de soupape:

(Indication fournie par le comparateur à cadran)

Limite 0,2 mm

Il faut déplacer la soupape parallèlement aux culbuteurs (généralement, la plus grande partie de l'usure se situe dans cette direction).




REMPLACEMENT

Les guides de soupape usés se dépose à la presse (sous une pression de 2 tonnes) ou avec un marteau et l'outil approprié.


- Les chasser en direction du cacheculbuteurs. Faire chauffer la culasse pour faciliter l'opération.
- Aléser l'ouverture du guide de soupape de la culasse avec l'alésoir ST11081000 (12,2 mm de dia.) à la température ambiante.

3. Remonter le jonc d'arrêt sur le guide de soupape neuf et emmancher le guide à la presse dans la culasse jusqu'à ce que le jonc d'arrêt entre en contact avec la surface de la culasse après avoir porté celle-ci à la température de 150 à 160°C.



4. Aléser l'ouverture avec l'outil ST11032000.


Ouverture d'alésage: 8,000 à 8,018 mm



SIEGES RAPPORTES DE SOUPAPE

Contrôler les sièges rapportés et les remettre en place ou les remplacer si l'usure est excessive.

- Au moment de réparer un siège de soupape, vérifier tout d'abord si le guide de soupape est usé. S'il l'est, le remplacer. Ensuite, rectifier le siège de soupape.
- b. L'outil doit être utilisé des deux mains afin d'obtenir une surface uniforme.




REMPLACEMENT

- Aléser l'évidement de la culasse à la température de la pièce. Se référer à S.D.S.
- Porter la culasse à une température comprise entre 150 et 160°C.
- Introduire le siège rapporté pour qu'il repose sur la surface inférieure de son évidement et le poinçonner à 4 endroits.
- Les sièges de soupape neufs qui sont remontés doivent être rectifiés ou meulés avec l'outil ST11650001 aux cotes qui sont indiquées dans S.D.S.
- Enduire la face de contact de la soupape d'une légère quantité de pâte à roder fine et placer la soupape dans le guide. Roder la soupape sur le siège.

JOINTS D'ETANCHEITE DE SOUPAPE


Quand un joint d'étanchéité est remise en place, toujours utiliser un joint neuf.



SOUPAPE


Lorsque la tête de la soupape est usée et que son épaisseur est inférieure à 0,5 mm, remplacer la soupape. La tolérance de rectification pour la surface d'extrémité de queue de soupape est de 0,5 mm ou moins. Se référer à S.D.S.

RESSORTS DE SOUPAPE




 Contrôler si les ressorts de soupape sont bien droits à l'aide d'une équerre et d'un marbre.

Pas d'équerre ("S"): Ressort extrérieur Limite 1,6 mm Ressort intérieur Limite 1,6 mm




- Mesurer la longueur libre et la tension de chaque ressort.

 Se référer à S.D.S.
- a. Les ressorts de soupape intérieur et extérieur possèdent un pas de spires différent. Remonter les ressorts de soupape en orientant la section à spires rapprochées (peinte) vers la culasse.




b. Au moment de remplacer un ressort de soupape et un joint d'étanchéité de soupape le moteur étant monté sur le véhicule, brancher un raccord de durite d'air comprimé au trou de bougie d'allumage et appliquer une pression d'air suffisante pour que les soupapes soient maintenues en place, [Appliquer une pression de 490 kPa (4,9 bar, 5 kg/cm²)].



ARBRE A CAME ET PALIERS D'ARBRE A CAMES


ALIGNEMENT DE L'ARBRE A CAMES

Voile de l'arbre à cames: WANDE Limite 0,2 mm




JEU DES PALIERS D'ARBRE

Jeu des paliers d'arbre à cames: Limite 0,1 mm



JEU AXIAL DE L'ARBRE A CAMES


Jeu axial de l'arbre à cames: Limite 0,2 mm



PIGNON DROIT D'ARBRE A CAMES


Voile:

(Indication totale fournie par les comparateur à cadran) Limite 0,1 mm



Repose


Au moment de la repose de l'arbre à cames, orienter l'axe de positionnement de l'extrémité avant de l'arbre vers le haut.




ENSEMBLE AXES DE


Dépose

Ne pas déposer les boulons des supports N° 1 et N° 5 car ceci pourrait provoquer l'éjection du support d'axe de culbuteur et des bulbuteurs.





Repose






- Support d'axc
 de culbuteurs
 Axe de culbuteurs
- 3 Boulon 4 Ressort
- 5 Culbuteur






BLOC-CYLINDRES, VILEBREQUIN ET PISTONS



VOLANT

Mesurer le voile de la surface de contact du disque d'embrayage.

Voile: (Valeur totale donnée par le comparateur) Limite 0,15 mm




Contrôler les dents de la couronne pour voir si elles ne sont pas ébréchées ou usées.

Remplacer la couronne à température comprise entre 180 et 220°C.

JOINTS D'ETANCHEITE

 a. Nous conseillons de renouveler le joint d'étanchéité chaque fois que le moteur est révisé.

Vérifier si les joints d'étanchéité avant et arrière sont usés ou repliés sur la lèvre d'étanchéité ou si des fuites d'huile se produisent. Au besoin, remplacer le joint d'étanchéité endommagé par un neuf. Au moment de remonter un joint d'étanchéité neuf, faire très attention à son sens d'orientation.




 b. Au moment de remonter un joint d'étanchéité neuf, enduire la lévre d'étanchéité et l'axe correspondante d'huile moteur pour empê-

- cher la formation d'éraflures ou que la lèvre du joint se replie. Enduire également le pourtour du joint d'étanchéité d'huile moteur.
- c. Remonter le joint d'étanchéité en orientant sa lèvre d'étanchéité à la poussière vers l'extérieur.


Application de produit d'étanchéité

Utiliser du produit d'étanchéité pour éliminer les fuites d'eau et d'huile. Ne pas mettre trop de produit d'étanchéité. Les pièces qu'il faut étanchéifier sont les suivantes:


a. Partie avant du bloc-cylindres.




b. Partie arrière du bloc-cylindres.



c. Partie inférieure du bloc-cylindres.




d. Parties avant et arrière de la culasse.




PISTONS ET BIELLES

- a. Les pistons se démontent facilement en grattant la couche de calamine accumulée à la surface supérieure des cylindres avec un grattoir.
- b. Les numéros qui sont emboutis sur la bielle et le chapeau de bielle correspondent à chacun des cylindres. Faire attention de ne pas composer de mauvaises combinaisons avec le palier.
- c. Disposer les éléments de telle sorte que le repère frontal de tête de piston soit dirigé vers l'avant du moteur.
- d. Disposer les bielles et les chapeaux de bielle pour que les numéros de cylindre soient dirigés dans la même direction.




Remonter les segments suivant la disposition représentée ci-dessous.



PISTONS ET AXES DE PISTON

a. Déterminer l'ajustement de l'axe de piston dans le trou d'axe de piston jusqu'à un point tel qu'il puisse être introduit sans difficulté et à la main quand il est repoussé du doigt à la température ambiante.

Jeu axe de piston/piston: 0,008 à 0,012 mm




 b. L'axe de piston est enfoncé à la presse dans la bielle, et la force de montage doit être dans les limites spécifiées;

Force de montage des axes de piston:

4,9 à 14,7 kN (0,5 à 1,5 t)


c. Lorsqu'on enfonce l'axe de piston dans la bielle, enduire l'axe et l'alésage de la bielle d'huite moteur.



SEGMENTS


Mesurer le jeu latéral des segments dans leurs rainures, lors de la pose de chacun d'entre eux.

Jeu latéral: Limite 0,1 mm




Mesurer l'écartement des segments à l'aide d'une jauge d'épaisseur.

Ecartement de coupe de segments Limite 1,0 mm



Monter les segments de manière à ce que la marque estampilée sur le segment soit tournée vers le haut.




BIELLE

ATTENTION:


Quand une bielle est à remplacer, choisir un modèle dont la différence de poids entre chaque cylindre ne dépasse pas 7 gr après assemblage du piston et de la bielle. Contrôler si les bielles ne sont pas pliées ou tordues, à l'aide d'un appareil de mesure de l'alignement des bielles.

Voile et torsion (par 100 mm de longueur): Limite 0,05 mm



 Mesurer le jeu latéral. Si la valeur relevée dépasse la limite, remplacer la bielle concernée.

Jeu de pied de bielle: Limite 0,6 mm



PALIERS DE BIELLE

Mosurer le jeu des paliers de bielle avec des plastijauges.


- 1. Démonter les chapeaux de palier.
- Nettoyer proprement palier et tourillon de vilebrequin.
- Engager un plastijauge en parallèle à l'axe du tourillon de vilebrequin.
- Remonter les chapeaux de bielle et serrer.
- : Ecrou de chapeau de palier de bielle

44 à 54 N·m (4,5 à 5,5 kg·m) Déposer le chapeau de palier et mesurer le plastijauge.

Jeu de palier de bielle: Limite 0.10 mm

ATTENTION:

Ne pas tourner le vilebrequin ni la bielle pendant l'introduction du plastijauge.




VILEBREQUIN TOURILLON ET MANETON

- Vérifier si la surface des tourillons et des manetons est éraflée, déformée, usée ou fissurée. En cas de défauts légers, rectifier à la toile émeri fine.
- Contrôler les tourillons et les manetons avec un micromètre pour relever la conicité et l'ovalisation.

Ces mesures doivent être faites le long des tourillons pour la conicité et autour des tourillons pour la ovalisation. Si la limite specifiée est dépassée, reparer ou remplacer.


Ovalisation (X-Y): Limite 0,006 mm Conicité (A-B): Limite 0,006 mm



VOILE DE VILEBREQUIN

Contrôler le voile du vilebrequin.

(Indication totale fournie par le comparateur à cadran):
Limite 0,10 mm



PALIERS PRINCIPAUX


Mesurer le jeu des paliers principaux en procédant de la même manière que pour les bielles.

T : Boulon de chapeau de palier principal 44 à 54 N·m (4,5 à 5,5 kg·m)

Jeu de palier principal: Limite 0,12 mm

Dépose


Utiliser l'outil approprié pour déposer les chapeaux de paliers central et arrière. Les conserver dans l'ordre d'origine.




REPOSE DE VILEBREQUIN

- Monter les coussinets principaux supérieurs.
- a. Seul le coussinet central (N° 3) est doté de flasques.

- b. Tous les coussinets intermédiaires (N° 2 et N° 4) sont du même type,
- c. Le coussinet avant (N° 1) est du même type que le coussinet arrière. (N° 5).
- d. Les coussinets supérieur et inférieur ne sont pas interchangeables. Les coussinets supérieurs possèdent un passage de graissage.




- 2. Remonter les coussinets inférieurs et serrer les boulons au couple indiqué.
- Disposer les pièces de sorte que la flèche de repérage de chaque chapeau de palier soit dirigée vers l'avant du moteur.
- Avant de serrer les boulons des chapeaux de palier, placer les chapeaux dans leur position en faisant bouger le vilebrequin dans le sens axial.
- c. Serrer progressivement les boulons de chapeau de palier en procédant par deux ou trois étapes et vers l'extérieur, à partir du palier central.
- ①: Boulon de chapeau de palier principal 44 à 54 N·m (4,5 à 5,5 kg·m)




- d. Après avoir serré les boulons des chapeaux de palier, s'assurer que le vilebrequin tourne librement.
- S'assurer que le jeu axial du vilebrequin au niveau du palier central est suffisant.

Jeu axial de vilebrequin: Limite 0,3 mm




Lorsque la bague pilote est remplacée, l'introduire jusqu'à ce que la distance entre l'embout de bride et la bague pilote corresponde approximativement à 4,0 mm.




Lors du montage de la bague pilote, veiller à ne pas endommager la bordure de la bague et ne pas l'introduire trop profondément,

4. Remonter les joints d'étanchéité latéraux et arrière.




- a, Au moment de remonter un joint d'étanchéité neuf, enduire la lèvre d'étanchéité et l'axe correspondante d'huile moteur pour empêcher la formation d'éraflures ou que la lèvre d'étanchéité se replie. Enduire également le pourtour du joint d'étanchéité d'huile moteur.
- Rémonter le joint d'étanchéité en orientant sa lèvre d'étanchéité à la poussière vers l'extérieur.



BLOC-CYLINDRES

VOILE ET USURE DU BLOC-CYLINDRES

> Voile de surface: Limite 0,1 mm



Si la limite recommandée est dépasée, rectifier à la meule.

Limite de rectification:

La limite de rectification du bloccylindres est déterminée par la rectification de la culasse du même moteur, La profondeur de rectification de la culasse est indiquée par "A".


La profondeur de rectification du bloc-cylindres est indiquée par "B".

Limite:

A + B = 0.2 mm

Utiliser une jauge d'alésage et mesurer l'alésage de cylindre pour relever le taux d'usure, d'ovalisation ou de conicité. Se référer à S.D.S.

Ovalisation: X-Y Conicité: A-B



Lorsque l'usure, la conicité ou l'ovalisation sont minimes et dans les limites de tolérance, faire disparaître l'épaulement au sommet du cylindre.


ALESAGE DE CYLINDRE

Lorsqu'un cylindre doit être réalésé, il faut également réaléser tous les autres cylindres.

Determination de la cote d'alésage

 Déterminer la sur-dimension du piston, en rapport avec l'usure du cylindre.

Des pistons surdimensionnés sont disponibles aux fins de réparation. Se référer à S.D.S. La dimension à laquelle les cylindres doivent être polis se détermine en ajoutant le jeu piston/cylindre au diamètre "A" de la jupe du piston.



Calcul de la dimension réalésée

D = A + B - C = A + (0,005 à 0,025 mm)

Dans lequel:

D: Diamètre poli

A : Diamètre réel de la jupe

B : Jeu entre le piston et la

paroi

C : Tolérance d'usinage de 0,02

mar

Alésage

- Monter les chapeaux des paliers principaux et serrer au couple spécifié pour éviter la déformation des alésages des cylindres lors du montage final,
- 2. Polír les cylindres à la dimension adéquate.

ATTENTION:


Pour éviter des distorsions dues à la chaleur d'alésage, aléser les cylindres dans l'ordre suivant: 2-4-1-3.

Mesurer le jeu piston/cylindre


- a. Au moment de faire ce relevé, tirer lentement la jauge d'épaisseur vers le haut.
- b. Nous recommandons de réchauffer le piston et la culasse à une température de 20°C.

Jauge d'épaisseur à utiliser: 0,04 mm

Force d'extraction: 2,0 à 14,7 N




DISTRIBUTION




REGLAGE DE DISTRIBUTION

a. Disposer la chaîne de distribution de telle sorte que ses repères se trouvent dans le même alignement que ceux du pignon de vilebrequin et du pignon d'arbre à cames du côté droit,




 b. Le pignon d'arbre à cames doit être montée pour que le perçage N° 2 corresponde à la goupille d'assemblage de l'arbre à cames. Le repère de distribution N° 2 doit également servir.



Remonter le guide de chaîne de distribution et le tendeur.

- Régler la saille de l'axe du tendeur à 0 mm, avec le guide de chaîne du côté lâche.



COUVERCLE AVANT

- a. Contrôler la différence de hauteur entre la surface supérieure du bloccylindres et la face supérieure du couvercle avant. Cette différence doit être inférieure à 0,15 mm.
- b. Noter que des boulons de longueurs différentes sont employés:
- T: Boulon de couvercle avant

Type M8 10 à 16 N·m (1,0 à 1,6 kg·m) Type M6 4 à 8 N·m (0,4 à 0,8 kg·m)

c. Ne pas oublier de serrer correctement la culasse et le couvercle avant.


CONTROLE ET REGLAGE

CULASSE

	Unité: mm	
	Limite	
Voile de la culasse	0,1	

SOUPAPE

Unité: mm



11		SEM181
	Standard	Limite
Diamètre de tête de soupape "H" Admission	42,0 à 42,2	- <
Echappement	38,0 à 38,2	-
Longueur de soupape "L" Admission	122,8 à 123,1	1
Echappement	123,6 à 123,9	11
Diamètre de queue de soupape "D" Admission	7,965 à 7,980	Vi
Echappement	7,945 à 7,960	1-1
Angle de face de soupape "α" Admission	45°30′	V
Echappement	45° 30'	7
Limite de marge de tête de soupape "M" Admission		0,5
Echappement	1,5	0,5
Rectification de l'extrémité Admission	0	0,2
Echappement	(-)	0,2

Jeu de soupape


	111	Unité: คาก
	A chaud	*A froid
Admission	0,30	0,21
Echappement	0,30	0,23

"A la température embiante de 20°C

Lorsque les jeux de soupapes sont ajustés aux spécifications à froid, toujours vérifier si le jeu est satisfalsant avec les spécification à chaud et refaire un réglage si nécessaire.

RESSORT DE SOUPAPE

		Unité: mm
THAT	Standard	Limite
Hauteur libre Exterieur	49,77	-
Intérieur	45,12	-
Tension/hauteur assemblé Extérieur mm/N (kg)	40,0/225,6 (23,0)	-
Intérieur mm/N (kg)	35,0/107,9 (11,0)	-
Pas d'equerre Extérieur	-	1,6
Intérieur	400	1,6




ARBRE A CAMES ET PALIER D'ARBRE A CAMES Diamètre d'évidement de siège de culasse Unité: mm Arbre à cames Unité: mm Admission Pour siège rapporté standard 45,000 à 45,016 Standard Limite Pour siège rapporté d'entretien 45,500 à 45,516 ø ext, de tourillon 32,935 à 32,955 d'arbre à cames Echappement Pour siège rapporté standard 40,000 à 40,016 Voile d'arbre à cames au tourillon central Pour siège rapporté d'entretien 40,500 à 40,516 0.10 (indication totale de comparateur à cadran) Jeu axial de l'arbre à Ajustement serré de siège rapporté 0,2 cames Unité: mm Admission 0,081 à 0,113 Echappement 0,064 à 0,096 Cotes d'usinage de siège d'entretien EM671 Unité: mm Hauteur de came "A" Admission 38,477 à 38,527 0,25 Echappement 38,477 à 38,527 0,25 900 Admission Palier d'arbre à cames Unité: mm 41,6 à 41,8¢ -Standard Limite SEM179 Diamètre intérieur 33,000 à 33,025 Jeu tourillon/palier 0,045 à 0,090 0,12 (jeu d'huile) Echappement 37,4 2 37,60 SEM180 CULBUTEUR ET AXE DE CULBUTEURS Unité: mm Standard Jeu axe/culbuteur 0,007 à 0,049

BLOC-CYLINDRES AND RELIAN TE SEMAD A ERBRA

Bloc-cylindres


Unité: mm



	Standard	Limite
Voile de surface	从光	0,1
Alésage de cylindre φ intérieur	85,000 à 85,050	0,2*
Ovalisation (X-Y)	Mains de 0,015	A" some of must
Conicité (A-B)	Mains de 0,015	1-
Différence de φ intérieur entre les cylindres	Mains de 0,05	0,2
Jeu piston/cylindre	0,025 à 0,045	ing heather hear
Force d'extraction de jauge d'épaisseur (avec une jauge d'épaisseur de 0,04 mm) N (kg)	2,0 à 14,7 (0,2 à 1,5)	20

*Limite d'usure

PISTONS, SEGMENTS ET AXES DE PISTON



Diamètre de piston "A"	Znemedg6/fb2
Standard	84,985 à 85,035
0,50 Surdimensionné	85,465 à 85,515
1,00 Surdimensionné	85,965 à 86,015

Jeu latéral de segment

VIROL D		Unité: mm
	Standard	Limite
Segment de feu	0,040 à 0,073	
Segment d'étanchéité	0,030 à 0,063	0,1
Segment racleur	_	POLIC COM

Ecartement de coupe de segment

Unité: mm

1	Standard	Limite
Segment de feu	0,25 à 0,40	tnomogerbi
Segment d'étanchéité	0,15 à 0,30	1,0
Segment räcleur	0,30 à 0,90	

Axe de piston

SEMISO

Unité: mm

inm temoU	Standard
φ extérieur d'axe de piston	20,993 à 20,998
φ d'alésage d'axe de piston	21,001 à 21,008
Jeu axe de piston/piston	0,008 à 0,012
Ajustement serré axe de piston/bielle	0,015 à 0,035

Unité: mm

Limite

0,12

0,12

Unité: mm

EM738

Diamètre de

tourillon

54,942 à 54,955

54,692 à 54,705

54,442 à 54,455

54,192 à 54,205

53,942 à 53,955

Diamètre de

maneton

49,961 à 49,974

49,711 à 49,724

49,461 à 49,474

49,211 à 49,224

Unité: mm

BIELLES **PALIERS** Unité: mm Jeu des paliers Standard Limite Standard/ Voile ou torsion de la bielle 0,05 0.03 (par longueur de 100 mm) Jeu des paliers principaux 0,020 à 0,062 Jeu de pied de bielle 0,2 à 0,3 0,6 0,012 à 0,054 Jeu des paliers de bielles VILEBREQUIN Sous-dimensions de paliers principaux Unité: mm Epaisseur "T" **SEM394** de haut de palier 59,942 à 59,955 d de tourillon "A" Standard 1,827 à 1,835 49,961 à 49,974 φ de maneton "B" 0,25 Sous-dimensionné 1,947 à 1,960 mgm 45,97 à 46,03 0.50 Sous-dimensionné 2,072 à 2,085 0,75 Sous-dimensionné 2,197 à 2,210 Unité: mr 2,322 à 2,335 1,00 Sous-dimensionné Ovalisation X-Y Conicité Sous-dimensions de paliers de bielle Epaisseur "T" de haut de EM715 palier Standard Limite 1,493 à 1,501 Nominal Conicité des manetons et des Mains de 0,01 0,03 tourillons "A-B" 0,25 Sous-dimensionné 1,618 à 1,631 0,50 Sous-dimensionné 1,743 à 1,756 Ovalisation des manetons et des 0,03 Mains de 0,01 tourillons "XAY" 0,75 Sous-dimensionné 1,868 à 1,881 0,05 Mains de 0,025 Voile Jeu axial libre 0.05 à 0.18 0,3

4,0

Distance d'introduction de

bague pilote

ORGANES DIVERS Pignon denté d'arbre à cames		mailig mb but Unité: mm
Voile (Indicati à cadran)	on totale de comparateur	Limite 0,1
Volant	0,012 6 0,084	Jau des pallers de bielles
Volant	100	Unité: mm
Voile (Indicati à cadran)	on totale de comparateur	Limite 0,15

COUPLE DE SERRAGE

All and a second	10	
Unité	N-m	kg-m
Partie avant du moteur		19
Boulon de couvercle avant M8	10 à 16	1,0 à 1,6
M6	4 à 8	0,4 à 0,8
Boulon de guide de chaîne	6 à 10	0,6 à 1,0
Boulon de tendeur de chaîne	6 à 10	0,6 à 1,0
Boulon de pompe à eau	6,3 å 8,3	0,64 à 0,85
M8	16 à 21	1,6 à 2,1
Boulon de poulle de vilebrequin	137 à 157	14 8 16
Côté droit du moteur		TVI
Boulon d'entrée d'eau	10 à 16	1,001,6
Boulon d'évacuation d'eau	16 à 21	1,6 à 2,1
Boulon et écrou de collecteur d'admission	16 3 21	1,6 à 2,1
Boulon de support d'alternateur	44.8 54	4,5 à 5,5
Boulon de barre de réglage d'alternate	r 20 à 29	2,0 à 3,0
Boulon de support-moteur	25 à 35	2,6 à 3,6
Côté gauche du moteur	Amoralia	25 Save dime
Boulon de support de distributeur	4 à 8 notes	0,4 à 0,8
Ecrou et bouion de collecteur d'échappement	16 8 21	1,6 à 2,1
Baulan de support de compresseur de climatiseur	44 à 54	4,5 à 5,5

Unité	N-m	kg-m
Partie supérieure du moteur		encial min
Boulon de culasse	69 à 78	7,0 à 8,0
Boulon de carter avant à culasse	6410	0,6 à 1,0
Boulon de support d'axe de culbuteurs	15 8 25	1,5 à 2,5
Boulon de pignon denté d'arbre à cames	118 à 157	12 à 16
Boulon de cache-culbuteurs	6 à 10	0,6 à 1,0
Bougie d'allumage	15 à 20	1,5 à 2,0
Ecrou de culbuteur	16 à 22	1,6 à 2,2
Partie inférieure du moteur	The same	7.
Boulon de chapeau de paller principal	44 à 54	4,5 à 5,5
Ecrou de pied de bielle	44 à 54	4,5 à 5,5
Boulon de crépine d'huile	10 à 16	1,0 à 1,6
Boulon de carter inférieur	6 à 10	0,6 à 1,0
Bouchon de vidange de carter inférieur	20 à 29	2,0 à 3,0
Boulon de pompe à huile	11 à 15	1,1 à 1,5
Boulon de serrage de gousset à bloc-cylindres	43 à 58	4,4 à 5,9
Partie arrière du moteur	'A"	de tournlor
Boujon de volant (T/M)	137 à 157	14,0 à 16,0
Boulon de plateau d'entrainement (T/A)	137 à 157	14,0 à 16,0
Boulon de carter-/couvercle d'embrayage (T/M)	16 à 21	1,6 à 2,1
Boulon de convertisseur de couple (T/A)	39 à 49	4,0 à 5,0
Boulon de démarreur	29 à 39	3,0 à 4,0
Boulon de serrage de boîte à bloc-cylindres	43 à 58	4,4 à 5,9
Boulon de gousset à boîte	43 à 58	4,4 à 5,9
ema .		10